

# IRI BOCCHI

## ART.0310 – TASTATORE A LEVA SERIE OFFICINA



### Tastatore a leva frontale serie officina.

Inversione automatica del senso di misurazione del tastatore senza modifica del senso di rotazione della lancetta.

Fornito di tre guide per il fissaggio su attacchi porta comparatore per una maggiore versatilità dello strumento.

Completo di sfera da  $\varnothing$  2 mm e attacco di fissaggio  $\varnothing$  8 mm. Lunghezza tastatore 12 mm con filetto M1,2.

Costruito secondo norma DIN 2270 forma A.

Fornito in astuccio.

CODICE	LETTURA (mm)	CORSA (mm)	QUADRANTE LETTURA (mm)	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA TASTATORE	PESO (kg)
01	0,01	0,8	0-40-0	32	12	0,100
02	TASTATORE RICAMBIO					

### BOCCHI SRL

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

[www.bocchicontrol.it](http://www.bocchicontrol.it) – E-Mail: [info@bocchicontrol.it](mailto:info@bocchicontrol.it)